

CSCH-123 Sport- houder

- Veilige horizontale of verticale bevestiging aan kleding of rugzak
- Snel ontspanmechanisme voor maximale flexibiliteit
- Voorzien van een veiligheidskoord en karabiner



Sport-houder voor Tough-camera's

Voor surfers, fietsers en andere sportievelingen is het vaak onmogelijk om met twee handen een foto te maken, laat staan een selfie. Maar met de optionele Olympus Sport-houder kunnen ze de Olympus TOUGH-camera eenvoudig aan hun kleding of sportuitrusting bevestigen en strak tegen het lichaam houden. Ze hoeven nu alleen maar op de ontspanner te drukken - met welke hand dan ook - om een foto te maken. Als men meer tijd heeft, kan men de camera dankzij een speciaal veiligheidskoord uit de houder trekken zonder bang te zijn om 'm te verliezen. Ook loslaten bij een onverwachte beweging is geen enkel probleem. Verder kan deze houder prima tegen regen en zeewater, en dat maakt 'm ideaal voor gebruik onder de meest uitdagende omstandigheden.

Specificaties